

Bedienungsanleitung App "Aroma Link"

zur Steuerung von Aromaöl Diffusoren
bereitgestellt von FRESHCOMPANY

Bedienungsanleitung App "Aroma Link"



Aroma-Link

4. **【Add 2G/4G/cellular device】** (As shown in the picture12/13).
5. **【Add WIFI device】** (As shown in the picture14/15/16).



Bild 12



Bild13



Bild14



Bild 15



Bild 16

APP Bedienung und Einstellungen

I. Aroma-link Herunterladen

1. Bitte geben Sie den App Store, Google Play oder Android App Store auf, um nach Aroma-Link zu suchen, und laden Sie dann die App herunter



ios



Android

II. Registrieren des Kontos

1. Öffnen Sie den App Aroma-Link, rufen Sie die Anmeldeoberfläche auf (wie auf Bild 1 gezeigt).
2. Für die erste Nutzung der APP ist eine Kontoregistrierung erforderlich. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche [Registrieren], um ein Konto zu registrieren (wie in Abbildung 1 gezeigt).
3. Geben Sie das Konto, die E-Mail-Adresse, das Passwort und andere Informationen ein und klicken Sie nach Abschluss auf [Registrieren], APP sendet eine Aktivierungs-E-Mail an das registrierte Postfach, bitte aktivieren Sie das Konto in der E-Mail (wie im Bild 2 gezeigt).



Bild 1




Bild 2

Bedienungsanleitung App "Aroma Link" zur Steuerung von Aromaöl Diffusoren bereitgestellt von FRESHCOMPANY

4. Nachdem die APP die E-Mail gesendet hat, klicken Sie auf [Bestätigen] und in der erhaltenen Registrierungs-E-Mail [zum Aktivieren klicken] (wie in Abbildung 3 gezeigt).

Bluetooth-Steuerung

1. Klicken Sie auf **Bluetooth** (wie in der Abbildung gezeigt4). Die APP sucht automatisch nach Geräten in der Nähe und klickt auf den Gerätenamen, um eine Verbindung herzustellen. Das Standard-Anfangspasswort lautet: "1234" (wie im Bild gezeigt5).



Bild3



Bild4



Bild5

Gruppierung und Gruppensteuerung

Konzernleitung (wie in Abbildung 17 dargestellt).
Legen Sie eine neue Gruppe fest (wie in Abbildung 18 gezeigt).
Gruppensteuerung (wie in Abbildung 19 gezeigt).



Bild 17



Bild18



Bild 19

1. Die Steuerungsschnittstelle ist unten dargestellt:

- Ein/Aus: Klicken Sie auf [EIN/AUS], um das Gerät ein- oder auszuschalten (wie in Abbildung 6 gezeigt).
- Lüfter: Klicken Sie auf [Lüfter], um den Lüfter zu öffnen oder zu schließen (wie in Abbildung 6 gezeigt).

Stellen Sie die Arbeitszeit und die Arbeitsfrequenz ein: Klicken Sie auf [Einstellen], um die Arbeitszeit und die Arbeitsfrequenz einzustellen (wie in Abbildung 7/8 gezeigt).



Bild6



Bild 7



Bild8

VI. Sonstige Vorgänge

- Klicken Sie auf das Popup-Fenster "Gruppe verschieben/Umbenennen/QR-Code-Freigabe/Gerät entfernen" (wie in Bild 20 gezeigt).
- Klicken Sie auf das Popup-Fenster "Gruppe umbenennen/Neue Untergruppe/Gruppe löschen" (wie in Bild 21 gezeigt).



Bild20



Bild21

Bedienungsanleitung App "Aroma Link" zur Steuerung von Aromaöl Diffusoren bereitgestellt von FRESHCOMPANY

IV. \ Netzwerksteuerung (Hinweis: Diese Funktion gilt für Modelle mit WIFI / 2G / 4G / Mobilfunk)

1. Klicken Sie auf **【WIFI/2G/4G/Cellular】** (wie in Bild 9 gezeigt).
2. Klicken Sie auf **【Gerät hinzufügen】** (wie in Abbildung 10 gezeigt).
3. Wählen Sie den Hinzufügen-Modus entsprechend dem Gerätetyp (wie in Abbildung 11 gezeigt).



Bild9



Bild10



Bild11

VII. \ Sieben, dieser Vorgang ist nur in der 2G 4G-Version verfügbar [WLAN + Bluetooth-Version hat diese Funktion nicht]

4. Wägesatz (wie in Abbildung 22 gezeigt).
5. Anzeige der Duftölereserven (wie in Abbildung 23 gezeigt).
6. Kundendienst (wie in Bild 24 gezeigt).



Bild22




Bild23



Bild24

Bedienungsanleitung App "Aroma Link"

zur Steuerung von Aromaöl Diffusoren
bereitgestellt von FRESHCOMPANY



Link zum Video der
Bedienungsanleitung



Download
Aroma Link
im App Store



Download
Aroma Link
im Google Play Store